アラーム検知之助® 設定方法

初めての方は
アプリをダウンロード

アラーム検知

Download on the App Store　GET IT ON Google Play

設定変更の方は「順次設定」
または「個別設定」を選択

「初回設定」
「順次設定」
手順

1 ユーザー情報登録

法人名、氏名、
メールアドレス、電話番号を
入力します。
（赤字は必須項目）

入力完了後に「次へ」を
押してください。

次へ



2 検知之助の登録準備

青色LEDが点灯するまで、
設定ボタンを長押しします。

青色LEDが2回点滅に
変わりましたら、
「アラーム検知之助と接続」
を押してください。

アラーム検知之助® 設定方法

【iPhoneの場合】

3 検知之助の登録準備

接続確認メッセージが表示されたら、
「接続」を選択してください。

権限を要求するメッセージが表示されたら、
「アプリの使用中は許可」を選択してください。

その後、10 秒ほどで接続されます。



【androidの場合】

3 検知之助の登録準備

権限を要求するメッセージが表示されたら、
「アプリの使用中のみ」を選択してください。

接続確認のメッセージが表示されたら、
「保存」を選択してください。

アラーム検知之助と接続していることが確認できましたら、「完了」を押します。

その後、10 秒ほどで接続されます。

アラーム検知之助® 設定方法

4 検知之助の名称設定

・人工呼吸器
・パルスオキシメーター
・その他
から選択してください。
その他の場合は名称を入力することが出来ます。
（例）101号室
入力完了後に「次へ」を押してください。

次へ



5 検知之助のアイコン設定

2つからアイコンを選択してください。

入力完了後に「次へ」を押してください。

次へ



6 検知之助のアイコン設定

2つからアイコンを選択してください。

入力完了後に「次へ」を押してください。

次へ



7 アラーム色の設定

カラーセンサーに両面テープを付け、アラーム発生時に発光する部分に貼り付けてください。

貼り付け完了後に「次へ」を押してください。

次へ



アラーム検知之助® 設定方法

8 アラーム色の設定

アラーム色の判定方法を２つから選択します。
・アラーム発生時のみ発色
→手順 9 へ

・アラーム発生時に色が変化
→手順 10 へ

選択完了後に「次へ」を押し

次へ

9 アラーム色の設定（正常時）

アラームが発生していない時の状態を測定します。

「測定」を押してください。



10 アラーム色の設定（異常時）

アラーム発生時の色を測定します。

アラームを発生させて、
「測定」を押してください。



11 アラーム色の設定（確認）

発生させたアラームを停止します。

測定したアラーム色が表示されます。
正しく測定出来ている場合は
「次へ」を押してください。

次へ

測定した色が正しくない場合は
「再測定」を押してください。

再測定

アラーム検知之助® 設定方法

12 利用Wi-Fiの選択

検知之助が利用するWi-Fiを選択してください。
※2.4GHzのWi-Fiを選択してください

画面が切り替わりましたら、パスワードの入力後に「OK」を押してください。

以前に設定しているWi-Fiの使用を続ける場合は、「変更しない」を押してください。

13 利用Wi-Fiの選択

画面にメッセージが表示されましたら、「OK」を押してください。



14 Wi-Fi接続の確認

オレンジ色LEDから
青色LED点滅となりましたら、
Wi-Fi接続は成功です。
「次へ」を押してください。

次へ

接続が失敗の場合は
「再設定」を押してください。

再設定



15 Wi-Fi接続の確認

画面にメッセージが表示されましたら、「OK」を押してください。



アラーム検知之助® 設定方法

16 カメラ位置の調整

アラーム検知之助のカメラボタンを押します。
＊青色・オレンジ色LEDが共に点灯しているときは写真送信中です。

アプリ上に表示された写真を見て、再度位置の調整をする場合は、カメラボタンを押して撮影を繰り返します。

17 カメラ位置の調整

必要な場合は、写真の回転を設定します。

調整が完了しましたら「次へ」を押してください。



設定完了



18 撮影画像の補正

ディスプレイが台形に撮影されている場合は、補正を行います。

赤色マーカーをそれぞれ四隅に合うように移動させます。
「補正」を押してください。

補正が不要の場合は
「変更しない」を押してください。

変更しない

19 補正の確認

撮影画像でよろしければ
「完了」を押してください。

完了

再設定する場合は
「再設定」を押してください。

再設定



アラーム検知之助® アプリ使い方

① ☰ アラーム履歴
② ☰ 検知之助一覧
③ ⚙ 個別設定
④ ⚙ オプション
⑤ ⚙ 順次設定 →設定方法参照
⑥ ? ヘルプ

⑥ヘルプ

・お問い合わせ
・ユーザー情報
・検知之助情報
・ソフトウェアバージョン
・利用規約
・プライバシーポリシー
を確認できます。

LED点滅の意味

状態	点灯 LED	点滅パターン	時系列パターン
稼働中	青	3 秒間に 1 回	
Wi-Fi アクセスポイント探索中	青	ずっと点灯	
設定中	青	1.5 秒に 2 回	
写真送信中	青・橙	ずっと点灯	
通信切断	橙	1.5 秒に 2 回	
故障	橙	0.75 秒毎に点滅	
本製品ソフトウェア更新中	橙	ずっと点灯	

①アラーム履歴

過去のアラームの確認が出来ます。（最大100件）

＜アラーム通知の種類＞
・アラーム発生通知
・通信切断通知
・カラーセンサー故障通知

＜通知のON/OFF＞
通知を受信する必要が無い時に通知受信をOFFにすることが出来ます。通知受信をしないのみで履歴には残ります。



②検知之助一覧

登録している検知之助の確認が出来ます。
（端末1台に対して検知之助5機まで登録が可能）

③個別設定

登録時の設定項目を個別に変更できます。

④オプション

6項目のオプション設定が出来ます。

MERA 泉工医科工業株式会社